



МАОУ «Дворец творчества детей и молодежи»

Улица Вершинина, 17, Томск, 634041

Телефон: +7 (3822) 55-72-61

Факс: 223-434325

E-mail: dtdm@dtdm.tomsk.ru

Менеджер зала: Малявская Наталья Сергеевна

8-952-155-60-42

Паспорт концертного зала Дворца Творчества Детей и Молодежи

Ширина порталной арки - 9 м. 90 см

Высота порталной арки – 5 м. 40 см

Высота авансцены – 6 м. 40 см

Глубина сцены – 12 м. 30 см Количество
штанкет – 24 шт.

Количество софитов – 3

Вспомогательный занавес – 2

Основной занавес – 1

Линия подвесных микрофонов – 2 шт.

Хоровые станки (малые: длина 83, высота – 58) – 4 шт. Хоровые
станки (большие: длина – 150, высота – 94) – 4 шт.

Звуковое оборудование:

Звуковые порталы – В-52, 1000 WT (на канал), сабвуфер – 1200 WT на канал.

Количество мониторных линий – 2

Электропианино KORG – С 340

Кабинетный рояль «WEINBACH»

Микрофонный парк:

SENNHEISER E 825 – 8 шт.

SHURE BETA 58 – 1 шт.

SENNHEISER E835 - 1 шт. SHURE

SM 58 – 4 шт.

AKG CNM 99 (подвесные микрофоны) – 5 шт.

Стойки микрофонные – 10 шт.

Микшерский пульт YAMAHA TF 5

Видео-оборудование: Экран

– Ширина 5,75 х 4,5

Разрешение экрана -

Световое оборудование:

1. На заднике, под светодиодным экраном 3+3 «палки». (8 glaze).
Управляются как одна.
2. Между ними находится ANTARI HZ-100 (туман-машина). Управление с брелока.
3. Световое оборудование на сцене. III план:
 - а) 4 «головы» BEAM
 - б) 2 LED PAR 64
 - в) 1 стробоскоп
 - г) прострелы (2 слева CBТГ+2 справа CBТГ)
4. II план:
 - а) 2 LED PAR 64
 - б) 3 PAR (как один)
 - в) прострелы (2 слева Профили + 2 справа Профили)
 - г) дежурное освещение LED-плафон
5. I план:
 - а) 3 слева+3 справа (PAR, на порталах)
 - б) 3 LED PAR 64
 - в) 4 «головы» BEAM
6. Ложи (5 слева PAR + 5 справа PAR)
4. 7. Галерея : а)12 PAR (6 по 2)
б) дежурное освещение LED-плафон
5. 8. Вынос: 4 LED WASH
6. 9. Зеркальный шар (включается из звукооператорской, скорость вращения не регулируется)
7. 10. «Пушка» следящего света. Управляется отдельным человеком. В зале.

Примечания.

«Дежурка» спаренная, включается/выключается из осветительской.

Освещение зала включается/выключается из осветительской.

Управление приборами через компьютер (SUNLIGHT) и пульт «MAXIM».

ПЛАН ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

[illegible]

СЦЕНА